

# INSTRUKCJA BHP

## przy obsłudze hafciarki komputerowej

### Uwagi ogólne

Z hafciarki komputerowej mogą korzystać osoby, które odbyły szkolenie stanowiskowe BHP oraz posiadające aktualne badania lekarskie. Użytkownik powinien być zapoznany z instrukcjami BHP dla wykorzystywanego sprzętu, Zasadami ogólnymi BHP, Regulaminem Przestrzeni Makerspace@UW. W pracowni są dostępne urządzenia których obsługa nie była przedstawiona na podstawowym szkoleniu stanowiskowym. W celu skorzystania z takich urządzeń należy wcześniej skonsultować się z Opiekunem Pracowni, aby odbyć dodatkowego szkolenie.

### Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy:

1. Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty (pierścionki, obrączki, bransoletki).
2. Czynności tj. zmiana igły, nawlekanie igły, nawlekanie szpulki, zmiana stopki dociskowej, itd. należy zawsze wykonywać po zatrzymaniu i odłączeniu hafciarki od zasilania lub po włączeniu trybu blokady.
3. Zawsze, od razu po użyciu lub przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
4. Należy utrzymywać miejsce pracy czyste i suche.
5. W przypadku zakłucia się igłą od maszyny, igłą ręczną lub szpilką należy wymienić ją na nową zachowując środki ostrożności, a starą wyrzucić do specjalnie oznaczonego pojemnika.
6. Zabronione jest dotykanie części hafciarki, które są w ruchu. Nie wolno czyścić ani smarować części maszyny będącej w ruchu.
7. Należy trzymać palce z daleka od ruchomych części urządzenia, szczególnie od igły.
8. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyłączyć wszystkie przełączniki, a następnie wyjąć wtyczkę.
9. Nie wolno wtykać ani wkładać żadnych obcych obiektów do otworów w hafciarce.
10. Zawsze należy używać odpowiedniej płytki ścięgowej. Użycie niewłaściwej płytki może spowodować złamanie igły.
11. Nie wolno używać wygiętych igieł.
12. Nie wolno ciągnąć ani popychać materiału podczas haftowania, gdyż może to spowodować wygięcie się lub złamanie igły.
13. Aby unieść hafciarkę do szycia należy złapać ją za uchwyt jedną ręką i przytrzymać od spodu drugą.
14. Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów wentylacyjnych jest zablokowany.
15. Jeżeli wyłączysz zasilanie hafciarki, odczekaj przynajmniej 5 sek. przed jej ponownym włączeniem.

Sporządził:

Piotr Scaimoruck

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
Pracowni Projektów Studentkich  
Prof. dr hab. Andrzej Wysmolek